

ÜLDINE INFORMATSIOON

Elektrilised parameetrid

Toide: 230V, 50Hz

Energiatarbimine: 350 W

Liidesed

USB, VGA, MiniJack, RJ45 (Ethernet)

PC

AMD 3,2 GHz protsessor

4GB DDR4 RAM

120 GB SSD

Linux'i operatsioonisüsteem

Audio stereosüsteem

Kaks kõlarit võimsusega 20/30

Sisseehitatud võimendi

Välise audioseadme ühendus

Projektor

Projektori heledus: kuni 3600 ANSI luumenit

Pildi eraldusvõime: kuni 1280x800

Lampide eluiga: kuni 10 000h

Didactix Interaktiivne põrand

Interaktiivne põrand Didactix FlySky –

lakke riputatav multimeediatoode, mis võimaldab kasutajatel mitmekülgset õppimist, teraapiat ja lõbu igas vanuses. FlySky on loominguline ja uuenduslik lahendus õpetamiseks läbi mängu.

Didactix FlySky GO ja GO Max –

interaktiivse põranda Didactix seeria, mida saab lakke riputamise asemel asetada jalale ning ühest kohast teise soovi korral liigutada ilma suure vaevata.



ÜLDINE INFORMATSIOON

Didactix sisse ja välja lülitamine

Interaktiivse põranda sisse ja välja lülitamiseks vajutage puldil vastavalt ON/OFF nuppu.

Tähelepanu:

- Seadme välja lülitamise ajal jahtud projektori lamp. See võib võtta aega paar minutit. Seadme uuesti sisse lülitamine lükkub edasi selle aja võrra, mis kulub projektori lambi jahutamiseks.
- Enne seadme jahtumist ei tohi seadet vooluvõrgust lahti ühendada, sest see võib põhjustada garantii kehtetuks muutmist.

Didactix pult

Interaktiivse põranda pult töötab kahel AAA-patareil. Kui patareid saavad tühjaks, pult enam ei tööta. Sellisel juhul asendage puldis patareid uute vastu.

Didactix puhastamine

Didactix interaktiivseid põrandaid ei tohi puhastada kasutades kemikaale ja/või niisket lappi. Vajadusel kasutage kuiva lappi.

DIDACTIX PULT

Nupp "OK"

Vajutage nuppu, kui soovite valida midagi. Näiteks kui mängu valimiseks tuleb vajutada "OK" nuppu või interaktiivsel põrandal vajutada linnukest.

Nool tagasi

Kasutades noolt tagasi saab väljuda menüüst, kategooriast ja ka mõnest mängust.

Kursori režiimi ON/OFF

Vajutades sellele nupule, saab lülitada sisse ja välja kursori režiimi. Kursori režiimis interaktiivse põrandajuhtimine toimub vaid puldi abil.

Volüüm

Saate interaktiivse põrandaheli teha valjemaks või vastupidi vaiksemaks.

ON/OFF

Interaktiivse põrandaheli sisse ja välja lülitamine

Nooled


Kasutades nooli üles, alla, vasakule ja paremale saab kursori režiimis liigutada kursorit. Nooli vasakule ja paremale saab kasutada, et liigelda menüüs.

Spikker


Vajutades spikri nupule mängu sees, kuvatakse lühike video esitus, kuidas valitud mängu mängida tuleb.

Menüü

Vajutades menüü nupule saate väljuda mängust mängude kataloogi, kataloogist mängude kategooriatesse jne.



DIDACTIX JUHTIMINE MENÜÜDES JALGADEGA/KÄTEGA



Menüü

Vajutades nupule saate väljuda peamenüüsse, mängude kataloogidest rakenduste menüüsse jne.

Tagasi

Vajutades nupule saate liikuda tagasi eelmisesse menüüsse.

Vasakule

Vajutades nupule saate liikuda menüüs vasakule.


Paremale

Vajutades nupule saate liikuda menüüs vasakule.

Linnuke

Vajutades nupule saate valida kategooria, menüü ja mängu.

DIDACTIX KASUTAJALIIDES



Peamenüü



Siin saate valida, mida soovite teha:

- Applications/Rakendused – mängud
- Favourites/Lemmikud – lemmikutesse lisatud mängud
- Internet – võimalus pääseda interneti
- Settings/Sätted – saab seadistada interneti ühendust, kuupäeva ja kellaaega, kalibreerida ning uuendada.

Rakendused

Siin saate valida, millist tüüpi mängu soovite mängida:


- Education/Haridus – hariduslikud mängud
- Fun/Lõbu – meelelahutuslikud mängud
- SEN/HEV – mängud, mis sobivad ka hariduslike erivajadustega inimestele.



Mängud

Mängu alustamiseks tuleb puldil vajutada nupule "OK" või vajutada jalaga linnukesele, mis asub alumisel real. Selleks, et lisada mäng lemmikute hulka tuleb vajutada südamele, mis asub samuti alumisel real. Lemmikutes on neli kataloogi – saate ise valida millisesse soovite lisada.

DIDACTIX KASUTAJALIIDES





Lemmikud

Valides peamenüüs "Lemmikud", leiate neli kataloogi, milles on salvestatud lemmikud mängud.

Internet

Valides peamenüüs "Internet" saate avada:

- YouTube
- Firefox brauseri
- Web Browser/Brauseri, mida saab kasutada vaid IR-pliiatsiga
- Didactix IT – Didactix veebilehekülj



Sätted

Valides peamenüüs "Sätted" saate:

- Ühenduda internetiga
- Sättestada kuupäeva ja kellaega
- Kalibreerida interaktiivse pöranda suuruse
- Uuendada interaktiivset pörandat